

Istruzioni d'uso

CONTATORE SATELLITARE
con tecnologia GPS Global Positioning System

Gentile cliente,

prima di leggere le istruzioni d'uso descritte nelle pagine seguenti, desideriamo complimentarci con Lei per aver scelto un prodotto originale della line accessori, e siamo lieti di darLe alcune informazioni di carattere generale che Le saranno particolarmente utili per conoscere meglio le prestazioni del Suo nuovo sistema di sicurezza.

L'antifurto satellitare sfrutta la tecnologia GPS (Global Positioning System) per localizzare 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno il veicolo.

Questi sistemi sono omologati secondo le più severe normative in vigore per gli apparati elettronici di bordo.

Il servizio è erogato da OctoTelematics Italia s.r.l. Società del gruppo Metasystem; contattando il Call Center al numero verde, un operatore è a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, il servizio è attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30, il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30.



Un messaggio di benvenuto ai servizi OctoTelematics sul suo cellulare, conferma che sulla sua vettura è stato attivato con successo il servizio.

A pochi giorni dal ritiro della vettura, Le verrà inviata tramite posta una lettera dove sono presenti i numeri di telefono utili in caso di assistenza e la sua user name e password per accedere alla consultazione dei dati relativi al suo veicolo tramite il sito internet www.octotelematics.com

Per poter avere notizie precise sulle caratteristiche del servizio, richiedi alla Sua Concessionaria la stampa della "descrizione del servizio" presente sull'area riservata del sito internet.

introduzione	2
note importanti	4
consigli utili	4
stato di blocco	4
servizi	5
modalità di manutenzione	5
pulsante richiesta servizi	5
certificato di installazione	6
dati tecnici	7

Il sistema integra un telefono GSM corredato con una SIM dati a contratto intestata a OctoTelematics s.r.l. Il traffico necessario per la sicurezza del suo veicolo è incluso nel canone di servizio.

Nel caso di vendita del veicolo, Le ricordiamo di informare il Call Center e il nuovo proprietario della presenza a bordo del sistema.

N.B: In caso di controlli da parte di Autorità competenti, è necessario esibire il certificato d'installazione, posto sull'ultima pagina di questo libretto, debitamente compilato in ogni sua parte. Esso dovrà fare parte della documentazione della vettura.

Consigli utili

Prima di utilizzare il sistema, è utile ricordare alcune nozioni necessarie al corretto utilizzo.

Sala Operativa.

- La Sala Operativa. è una società che gestisce la periferica in conformità con il contratto di localizzazione che Lei ha sottoscritto.

Per notizie dettagliate sulle condizioni del contratto, chieda direttamente al Suo Concessionario di fiducia.

- La chiamata verso la Sala Operativa può avvenire tramite il numero verde dedicato o tramite la pressione del tasto richiesta Servizio. In tal caso verrà ricontattato sul cellulare dal primo operatore disponibile.

Per contattare la Sala Operativa dall'estero, sarà necessario comporre il numero dedicato che le verrà comunicato nella lettera di Benvenuto.

- **La Sala Operativa dovrà essere contattata esclusivamente per richieste di "modalità manutenzione" o per denunciare un avvenuto furto.**



Stato di blocco

Lo stato di "Blocco" è una particolare condizione di sicurezza che viene attivata dall'operatore della Sala Operativa quando previsto dalle procedure. Lo stato di "Blocco" può essere revocato solo dalla Sala Operativa.

Lo stato di Blocco non permette l'avviamento della vettura

Prodotti Q4543701 e QS4543701 con Servizio On Demand

Il prodotto installato è configurato per il servizio "ON DEMAND".

Il servizio On Demand consente alla Sala Operativa la localizzazione della vettura previa segnalazione del furto da parte del cliente, le segnalazioni di taglio alimentazione e batteria bassa sono notificate all'utente attraverso SMS sul primo numero di telefono indicato nel contratto.

Il sistema integra un sensore inerziale elettronico sempre attivo, il quale, al riconoscimento d'impatti superiori a 4g, a vettura in moto, allerverà automaticamente la Sala Operativa di Assistenza.

Prodotto Q4543704 con Servizio Automatico

Il prodotto installato è configurato per il servizio "AUTOMATICO".

Il servizio "AUTOMATICO" consente l'invio di tutte le segnalazioni di furto direttamente alla Sala Operativa di Sicurezza, dove un operatore provvederà ad attivare tutte le procedure previste per il recupero del veicolo. L'allarme acustico Le notificherà comunque l'evento inviando un SMS al Suo cellulare.

La segnalazione di batteria bassa sarà notificata all'utente solo attraverso SMS sul primo numero di telefono indicato nel contratto.

Il sistema integra un sensore inerziale elettronico sempre attivo, il quale, al riconoscimento d'impatti superiori a 4g, a vettura in moto, allerverà automaticamente la Sala Operativa di Assistenza.

Modalità di manutenzione

Nel caso il veicolo necessiti di manutenzione o per tutti i motivi per i quali non si vuole che la protezione sia attiva, è possibile porre l'antifurto satellitare in una condizione di stand by.

Per abilitare questa funzione è necessario contattare l'operatore della Sala Operativa tramite il numero verde dedicato se si è in Italia o il numero a pagamento se si è all'estero.

Una lettera di Benvenuto ai Servizi recapitata presso il suo domicilio, la informerà sui recapiti telefonici.

N.B. Al termine della manutenzione del veicolo, richiedete immediatamente alla Sala Operativa la riabilitazione delle funzioni di controllo.

Pulsante richiesta servizi

Tramite una pressione del pulsante posizionato all'interno dell'abitacolo, è possibile allertare la Sala Operativa, la quale tramite un operatore si metterà in contatto telefonico, chiamando il primo numero inserito nel Voucher Servizi.

- La Sala Operativa dovrà essere contattata esclusivamente per richieste di "modalità manutenzione" o per denunciare un avvenuto furto.

CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE

Il sottoscritto, installatore, certifica di aver eseguito personalmente l'installazione del dispositivo di sicurezza descritto qui di seguito, conformemente alle istruzioni del produttore.

DESCRIZIONE PRODOTTI

Marca **Metasystem S.p.A.**

Tipo **Contatore Satellitare**

Numeri di omologazione **E1 03 5013**

DESCRIZIONE VEICOLO

Marca

Tipo

Numero di telaio

Targa

CONCESSIONARIO

Ditta

Installatore

TIMBRO



Data/...../..... Firma

Il dispositivo ha esclusivamente una funzione dissuasiva verso eventuali furti. In nessun caso può essere considerato come un'assicurazione contro il furto.

Il produttore garantisce il buon funzionamento del sistema satellitare in conformità alle normative vigenti.

Lo stesso non è da considerarsi responsabile per l'inefficacia del prodotto se ciò è dipeso dal mancato funzionamento delle centrali di trasmissione ed elaborazione del segnale satellitare e/o GSM, e per disagi e/o danni derivanti da difetti nell'erogazione dei servizi ad essi abbinati, essendo questi riconducibili a servizi in abbonamento contratti dall'utente con enti terzi rispetto al produttore.

A cura del Concessionario:

Prima della consegna dell'automobile al cliente, applicare le etichette "targa" negli spazi dedicati sottostanti.

In queste etichette sono descritti tutti gli identificativi del prodotto satellitare installato.

I dati identificativi sono necessari a garantire una eventuale efficiente ed immediata assistenza tecnica.

DATI TARGA SATELLITARE

GSM IMEI

S.N.

REV.

Codice Centrale

N° telefono SIM satellitare

V31864

V32339

Meta System S.p.A. - Cap. Soc. 9.263.898,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via Majakovskij, 10/b/c/d/e - 42100 REGGIO EMILIA (ITALY) - Telefax +39 0522 308382 - Tel. +39 0522 364111
E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento di Metasystem Group S.p.A. . Web: www.metasystem.it

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
 **ISO 9001:2000 ISO/TS16949** 