

Manuale di Programmazione Sensore di Parcheggio

Categorico 90000359

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse. Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

INTRODUZIONE

USB





PRG007 Programmer è l'interfaccia di programmazione per i sensori di parcheggio 90000358 sviluppata con sw su piattaforma Windows[®]. Il funzionamento sarà in locale direttamente sul PC dopo aver scaricato ed installato il programma di gestione così come spiegato nelle pagine seguenti. La connessione con PRG007 avviene tramite porta USB.

Funzioni base:

- Set-up funzioni: visualizzazione delle funzioni accessorie e possibilità di personalizzazione dei prodotti programmabili. La personalizzazione è possibile con una semplice selezione dai menu' a tendina.
- Set-up protocolli CAN: tutti i protocolli residenti e quelli disponibili a seguito di aggiornamento software sono visualizzati nel menu' a tendina in modo da consentire una rapida selezione.
- Aggiornamento protocolli CAN: i protocolli nuovi e gli aggiornamenti saranno resi disponibili nell'area tecnica del sito www.metasystem.it/cardealer. In questo modo potrete mantenere sempre aggiornata l'interfaccia di programmazione PRG007.
- Salvataggio configurazioni di Set-up: le configurazioni di settaggio ricorrenti e di cui fate un maggiore utilizzo potranno essere salvate e richiamate per una rapida programmazione su piu' prodotti dello stesso tipo.

REQUISITI SOFTWARE ED HARDWARE

Microsoft Windows® XP Home, XP Professional, Vista, Windows 7 Non compatibile con Apple Mac e Linux. Il PC deve disporre di una porta USB 2.0

COLLEGAMENTO E SET UP



Accedere al portale **www.metasystem.it/cardealer**, selezionare "Lamborghini", quindi "Sensori Parcheggio", cartella "Programmer PRG007".

1. Prima di procedere con le operazioni di set up verificare che il componente aggiuntivo **FrameWork .NET** 4.0 sia installato sul PC, diversamente scaricarlo dal sito Microsoft gratuitamente:

http://www.microsoft.com/downloads/it-it/details.aspx?FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7

MICROSOFT.NET FrameWork 4.0 è necessario per poter avviare correttamente l'installazione del software di programmazione PRG007.

2. Scaricare ed installare il programma applicativo del PRG007 denominato "SOFTWARE PROGRAMMAZIO-NE PRG007".

3 Cliccare su "SOFTWARE PROGRAMMAZIONE PRG007".



4 Selezionare APRI ed APRIRLO CON selezionando il
programma per effettuare l'unzip.



5 Cliccare sulla cartella SW PROGRAMMAZIONE PRG007.



6 Lanciare il file SET UP.exe.

File Modifica Azioni Strumenti	Visualizza Backup A	iuto					
🖓 · 🔮 📂 ·	2 👂	6		Ş			
Home Nucvo Apri 1	Chiudi Aggiungi	Estrai Int	ernet	Vedi			
SW PROGRAMMAZIONE PROOF.zip	0		-	-			210
SW PROGRAMMAZIONE PRG007.zsp Parsello > Cartelle	SW PROGRAMM_	×	19	€ Vedi	Cerca		210
SW PROGRAMMAZIONE PRO07.zp Pannello > Catelle Gisw PROGRAMMAZIONE PRO07.z	SW PROGRAMM_ Pie	H Data e ora	(P) Tpo di file	E Vedi Din	Cerca: Congr	Dim. originale	1210

Al termine dell'installazione comparirà la seguente icona sul vostro desktop o nella barra delle applicazioni:



Collegare il PRG007 ed il dispositivo da programmare come indicato in figura sopra.

I led del PRG007 Programmer lampeggiano indicando una corretta alimentazione tramite porta USB.

Dopo aver collegato il PRG007 alla porta USB del vostro personal computer attendere l'installazione automatica dei driver dell'interfaccia PRG007.

PROGRAMMAZIONE PRODOTTO

Aprendo il programma PRG007 comparirà la schermata seguente:

VERSIONE SW	TASTO "SET di selezion	TTINGS″ e lingue		
Prg007 1.0.20				
Connection Settings ? ACTIVE PARK PLU	JS 2009			
2 ()				
Car programmer Interface programmer				
Product Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (ld: 037, ver. 2,	subver. 71)			Nodule connected.
01 - Configurazione sistema	Rear	•	Â	
02 - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9)	5	Sensibilita'		
03 - Offset canale A (min 20 - max 90)	30	Offset		
04 - Offset canale B (min 20 - max 90)	30	Offset	E	
05 - Offset canale C (min 20 - max 90)	30	Offset		
06 - Offset canale D (min 20 - max 90)	30	Offset		
07 - Volume buzzer (min 1 - max 7)	6	Volume		
08 - Sensibilita' trimmer	Disabilitato	•		
09 - Offset trimmer	Disabilitato	•		Product and module
10 - Volume trimmer	Disabilitato	•		
11 - Funzione gong	Disattiva	•		Set Read
12 - Distanza A - FRONT	50	•		
13 - Distanza B - FRONT	100			
14 - Distanza C - FRONT	100			
15 - Distanza D - FRONT	50	•		
16 - Distanza A - REAR	80	•		
17 - Distanza B - KEAK	10	-	/	
TASTO PROGRAMMAZIONE "SET" Programma le funzioni	TASTO L "RE	ETTURA AD″		Process terminated

La connessione al dispositivo avviene in modo automatico dopo qualche secondo. In ogni caso è possibile forzare il collegamento con il tasto rosso "CONNECT REBOOT PRODUCT":

Prg007 10.20 Connection Settings ? ACTIVE PARK PL	US 2009			100	
Car programmer Interface programmer					
Product Product: ACTIVE PARK PLUE 0009. (14: 037, ver. 2)	, aubwer. 71.)			Module No module connected	
At - Configurazione sistema	Rear		Â		
INDICAZIONE IN VERDE DEL - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9)	5	Sensibilita'			
PO DI PRODOTTO COLLEGATO - Offset canale A (min 20 - max 90)	30	Offset			
E RELATIVA REVISIONE - Offset canale B (min 20 - max 90)	30	Offset	E	10	
05 - Offset canale C (min 20 - max 90)	30	Offset			
06 - Offset canale D (min 20 - max 90)	30	Offset			
07 - Volume buzzer (min 1 - max 7)	6	Volume			
08 - Sensibilita' trimmer	Disabilitato	•			
09 - Offset trimmer	Disabilitato	•		Product and module	
10 - Volume trimmer	Disabilitato	•			
11 - Funzione gong	Disattiva	•		Set	Read
12 - Distanza A - FRONT	50	•			
13 - Distanza B - FRONT	100	-			
14 - Distanza C - FRONT	100	•			
15 - Distanza D - FRONT	50	•			
17 Dictora R. DEAD	80	•			
17 - Distanza B - REAR	110	•			
				Desease	teminated

Dopo aver modificato le funzioni ed impostato i comandi modulo desiderati è possibile trasferire la programmazione col **comando "SET"**. Le funzioni modificate assumono il colore rosso. Il **comando "READ"** consente la lettura di quanto impostato.

	Car programmer Interface programmer				
	Product Product ACTIVE PARK PLUS 2009 (1d: 037, ver 2, a	ubver, 71)		Nodule No module connected.	
	01 - Configurazione sistema	Rear	•		
	02 - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9)	5	Sensibilita'		
	03 - Offset canale A (min 20 - max 90)	30	Offset		
	04 - Offset canale B (min 20 - max 90)	30	Offset		
	05 - Offset canale C (min 20 - max 90)	30	Offset		
	06 - Offset canale D (min 20 - max 90)	30	Offset		
	07 - Volume buzzer (min 1 - max 7)	6	Volume		
ICO DEI CAMPI	08 - Sensibilita' trimmer	Disabilitato	•		
ONALIZZABILI	09 - Offset trimmer	Disabilitato	•	Product and module	
	10 - Volume trimmer	Disabilitato	-		1
	11 - Funzione gong	Disattiva	-	Set	Read
	12 - Distanza A - FRONT	50	•		L
	13 - Distanza B - FRONT	100	-		
	14 - Distanza C - FRONT	100	•		
	15 - Distanza D - FRONT	50	•		
	10 - UISTANZA A - KEAK	80	•		
	17 - Distanza B - REAR	110			

Terminata la selezione coi menu' a tendina trasferire le impostazioni col **comando "SET ".** Attendere che la barra di avanzamento download termini. A questo punto la centrale puo' essere scollegata ed installata in vettura.

CARATTERISTICHE PROGRAMMAZIONE SOFTWARE PRG007

Quando il valore è selezionabile da un menù a tendina è indispensabile selezionarlo dallo stesso, aprendo il menù e cliccando il valore desiderato. **Non inserire valori da tastiera.**

Connection Settings ? ACTIVE PARK PLUS	5 2009
ar programmer Interface programmer	
Product	
Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (Id: 037, ver. 2, s	ubver. 71)
Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (Id: 037, ver. 2, s	ubver. 71)
Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (Id: 037, ver. 2, s 01 - Configurazione sistema	ubver. 71) Rear
Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (Id: 037, ver. 2, s 01 - Configurazione sistema 02 - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9)	ubver. 71) Rear Rear

Una volta impostati i valori con menu a tendina è possibile selezionare SET per memorizzarli correttamente in centrale.



Quando il campo prevede l'inserimento alfanumerico è necessario inserire da tastiera il valore desiderato e, per il settaggio del parametro, è fondamentale premere il tasto accanto al campo d'inserimento.

Prg007 1.0.20		
Connection Settings ? ACTIVE PARK PLUS	5 2009	
i 🛃 🚍 🛅		
Car programmer Interface programmer		
Product: Product: ACTIVE PARK PLUS 2009. (Id: 037, ver. 2, s	ubver. 71)	
01 - Configurazione sistema	Rear	•
01 - Configurazione sistema 02 - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9)	Rear 5	▼ Sensibilita'
01 - Configurazione sistema 02 - Sensibilita' sistema (min 0 - max 9) 03 - Offset canale A (min 20 - max 90)	Rear 5 30	▼ Sensibilita' Offset

Una volta impostati e registrati i valori premere il tasto READ per verificare la corretta programmazione del modulo.



ELENCO CAMPI DI CONFIGURAZIONE

1. Configurazione Sistema

Permette di programmare la centrale come sistema Anteriore senza dover aggiungere il Pulsante/Led esterno, oppure come sistema posteriore (set-up di fabbrica).

2. Sensibilità Sistema

Permette di leggere via software il valore di sensibilità del sistema di parcheggio e di regolarne la sensibilità escludendo temporaneamente l'uso del trimmer. Inserire valori compresi tra 0 e 9.

NB: La regolazione via SW esclude il trimmer e per renderlo nuovamente operativo occorre selezionare la funzione "riabilita trimmer".

- 3. Offset Canale A
- 4. Offset Canale B
- 5. Offset Canale C
- 6. Offset Canale D

Per Offset si intende la distanza alla quale i sistema di parcheggio segnala l'ostacolo acusticamente in modo fisso. La funzione permette di leggere via software il valore di offset del sistema di parcheggio e di regolarlo escludendo temporaneamente l'uso del trimmer. Inserire valori compresi tra 20 e 90.

NB: La regolazione via SW esclude il trimmer e per renderlo nuovamente operativo occorre selezionare la funzione "riabilita trimmer".

7. Volume Buzzer

Permette di leggere via software il livello di volume dell'altoparlante e di regolarlo escludendo temporaneamente l'uso del trimmer. Inserire valori compresi tra 1 e 7.

NB: La regolazione via SW esclude il trimmer e per renderlo nuovamente operativo occorre selezionare la funzione "riabilita trimmer".

8. Trimmer di Sensibilità 9. Trimmer di Offset 10. Trimmer di Volume

Questi campi, impostati su "ABILITATO", consentono di abilitare la regolazione tramite i 3 trimmer, se esclusi da regolazioni Software.

11. Funzione Gong

Attivando la funzione l'altoparlante segnalerà l'ostacolo con una serie di Beep ai quali viene aggiunto un effetto di eco che addolcisce il suono.

12. Distanza massima Canale A (FRONT)

13. Distanza massima Canale B (FRONT)

14. Distanza massima Canale C (FRONT)

15. Distanza massima Canale D (FRONT)

Attraverso questa selezione si accede a un menu nel quale è possibile leggere e variare la distanza alla quale ogni singolo sensore inizia a segnalare acusticamente l'ostacolo. Per ogni canale (A, B, C, D) è possibile inserire in centimetri il valore di distanza massima desiderato.

- 16. Distanza massima Canale A (REAR)
- 17. Distanza massima Canale B (REAR)
- 18. Distanza massima Canale C (REAR)

19. Distanza massima Canale D (REAR)

Attraverso queste selezioni si accede a un menu nel quale è possibile leggere e variare la distanza alla quale ogni singolo sensore inizia a segnalare acusticamente l'ostacolo. Per ogni canale (A, B, C, D) è possibile inserire in centimetri il valore di distanza massima desiderato.

20. Sensibilità HW/EEPROM (Sens. HW/EEPROM)

Permette di abilitare o disabilitare la variazione dei parametri "sensibilità sistema" via Eeprom (con programmatore) o via HW (con cablaggio).

21. Set-up sensibilità

Selezionando "BASSA" in questa funzione si riduce la sensibilità del sistema di parcheggio per renderla adatta ad applicazioni limite. Questa selezione software è alternativa al collegamento HW del filo presente nel cablaggio e per riabilitare il funzionamento del filo è sufficiente settare STANDARD la funzione.

NB: Una volta che si decide di variare il Set-up sensibilità tramite programmatore, bisogna attivare anche la modalità via EEPROM contenuta nella funzione "Sensibilità HW/EEPROM". Altrimenti si lascia "Sensibilità HW/EEPROM" in modalità HW.

22. Segnale ostacolo fermo

Attraverso questa funzione è possibile limitare il tempo in cui il sistema segnala acusticamente un ostacolo fisso se si trova ad una distanza maggiore di 60cm e per fare ciò è sufficiente variare la selezione da modalità acustica CONTINUA a modalità acustica TEMPORANEA.

23. Durata segnale ostacolo fermo

Nel caso di selezione ostacolo fermo in modalità acustica TEMPORANEA sarà possibile variare il tempo di segnalazione impostandolo tramite la funzione del programmatore "Durata segnale ostacolo fermo". **NB: Questa funzione è legata strettamente alla funzione "Segnale ostacolo fermo".**

24. Attivazione della variazione dinamica volume speaker

Se attivata questa funzione il volume dell'altoparlante varia in conseguenza alla distanza dell'ostacolo aumentando il volume gradualmente mano a mano che l'ostacolo si avvicina per raggiungere il massimo livello in prossimità dell'offset. NB: L'attivazione della funzione esclude il trimmer del volume e per renderlo nuovamente operativo occorre escludere la funzione "variazione dinamica volume speaker".

25. Disattivazione della variazione dinamica volume speaker

Disattiva la funzione per la quale lo speaker varia il volume in funzione della distanza dell'ostacolo e riabilità la funzionalità del trimmer del volume.

26. Valore minimo volume speaker

Imposta il valore minimo del range di variazione del volume dello speaker se attiva la "variazione dinamica volume speaker".

27. Valore massimo volume speaker

Imposta il valore massimo del range di variazione del volume dello speaker se attiva la "variazione dinamica volume speaker".

28. Diagnosi capsule

Questa funziona permette di rilevare se una o più capsule hanno dei problemi o non sono collegate segnalandolo acusticamente nel momento in cui viene attivato il sistema.

29. Posizione Display

Definisce il verso d'installazione del display per tutti i sistemi Active Park. E' possibile ribaltare la visualizzazione vice versa.

30. -> .37 TOW-BAR

Parametri da non modificare

38. Segnalazione all'attivazione del sistema REAR

Permette di escludere il BEEP che viene emesso all'attivazione del sistema posteriore quando viene inserita la retromarcia.

39. Segnalazione all'attivazione del sistema FRONT

Permette di inserire il BEEP che viene emesso all'attivazione del sistema di parcheggio anteriore.

40. Frequenza speaker del sistema REAR

Consente di variare la frequenza dell'altoparlante da un minimo di 400Hz a un massimo di 1300Hz per il sistema REAR.

41. Frequenza speaker del sistema FRONT

Consente di variare la frequenza dell'altoparlante da un minimo di 400Hz a un massimo di 1300Hz per il sistema FRONT.

42. Odometro

Abilita il sistema anteriore a disattivarsi in funzione al superamento del valore di velocità impostato nel campo 44.

43. On/Off da odometro

Abilita il sistema anteriore ad attivarsi quando l'odometro vettura scende sotto al valore di velocità impostato nel campo 44.

44. Velocità On/Off

Imposta il valore odometrico per abilitare e disabilitare il sistema.

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV =UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO/TS16949:2009 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY CSQ = UNI EN ISO 14001:2004 ==

Meta System S.p.A. con Socio Unico - Cap.Soc. 15.000.000,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° REA 120639

Sede Legale - Head Office: Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia (ITALY) - Telefax +39 0522 364150 - Tel. +39 0522 364111 E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento di MetaSystem Group S.p.A. - Web: www.metasystem.it