

# Scheda tecnica installazione

## Allarme acustico autoalimentato con protezione volumetrica ad ultrasuoni per vetture con radiocomando originale

**HYUNDAI I40**

vettura verificata il 02/2012



allarme Cat. LOCALLARMECAN

---

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
  - L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
  - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
  - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
  - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

## PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Tramite il programmatore, selezionare :  
Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **BLINKER.**  
Il **passo 11** (COM.PULSANTE BLINKER) e selezionare **IMPULSO.**  
Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **COMMAD 55C HYUNDAI 1 TRASPONDER ON**


## PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA

### Posizionamento sirena

Fissare la sirena di fronte alla scatola fusibili nel vano motore lato guida fissando la staffa tramite il bullone originale del supporto filtro aria.



### Alimentazione sirena

Per le alimentazioni si consiglia, tramite un fusibile da 1 Amp. di collegarsi direttamente alla batteria del veicolo.



### Protezione cofano motore

Collegare il filo **VIOLA** del cablaggio sirena al filo **VERDE** nel connettore nero a 2 poli al pulsante cofano originale fissato nel vano motore lato passeggero.





### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione fissare la centralina allarme nel vano dietro al quadro strumenti.




### Positivo di alimentazione centralina allarme

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme al filo **ROSSO pos. n°27** nel connettore nero a 39 poli siglato A sul fronte della scatola fusibili sotto al cruscotto lato guida.



### Negativo di alimentazione centralina allarme




Tramite il faston tondo da 6 mm in dotazione nel kit collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla diramazione di serie dietro al battitacco lato guida.





### Collegamento indicatori di direzione

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE (comando)** del cablaggio allarme al filo **ROSSO pos.17** nel connettore bianco a 32 poli siglato F sulla parte posteriore della centralina fusibili sotto il cruscotto lato guida **FOTO A e B**. Collegare il filo **AZZURRO (feedback)** del cablaggio allarme al filo **ROSSO pos.29** nel connettore nero a 30 poli sul fronte della centralina fusibili sotto il cruscotto lato guida. **FOTO C e D**.




### Collegamento ON-OFF (Can Bus)

Collegare il filo **ROSSO/NERO** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO pos.27**.


Collegare il filo **VIOLA/NERO** del cablaggio allarme al filo **BLU pos.26**.

I fili si trovano nel connettore bianco a 40 poli dietro al quadro strumentazione contachilometri.



### Posizionamento led

Installare il led sulla cornice del quadro strumenti eseguendo un foro da 6mm.



### Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla parte di cielo soprastante il montante centrale lato guida.

**N.B.** In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore “**INSTALLAZIONE SU COPERTURA CIELO VETTURA**”.

**N.B.** Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag



**SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.**

