

Ricambi e accessori MINI



Scheda tecnica per installazione kit PDC 14 MINI R61 PACEMAN

posteriore Cat. 99 99 2 185 832

Sistema di parcheggio a 4 sensori per installazione paraurti posteriore

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

INSTALLAZIONE POSTERIORE

Cat. 99 99 2 185 833

Per questa installazione si consiglia l'utilizzo dei supporti (O) e con biadesivi (P).
Per l'installazione attenersi al "Manuale Generale Installazione".
Non è necessaria la verniciatura delle capsule.

Smontare il paraurti e togliere dallo stesso la modanatura non verniciata (FOTO A).

Misurare la modanatura come da disegno ed eseguire i fori.

Forare inizialmente con una punta da 4mm. dopodichè con una fresa da 19 mm. praticare i fori dalla parte esterna della modanatura.

Appoggiare la modanatura alla parte in tinta del paraurti e con un pennarello indelebile segnare le posizioni delle capsule centrali.(FOTO B-C).

Togliere la modanatura e con una fresa da 30mm forare al centro dei segni precedentemente praticati con il pennarello. (FOTO D).

Capovolgere la modanatura e, dopo avere pulito con dell'alcool, applicare i supporti delle capsule laterali tramite il biadesivo presente nek kit (FOTO E-F), mentre i supporti per le capsule centrali, prima di applicarli, vanno tagliati leggermente in ambedue i lati dove vi è il riferimento della posizione per permettere il corretto alloggiamento all'interno della modanatura.(FOTO G-H)

Si consiglia di tagliare i supporti con applicato il biadesivo.



