



MULTIMEDIA ADAPTER - n° DIS. 50926305

COMPATIBILITA'

Tutti i dispositivi dotati di uscita analogica **AUX** (ad esempio jack per uscita cuffie) possono essere utilizzati con "Multimedia Adapter" per riprodurre i propri brani musicali, sfruttando l'ingresso analogico "AUX". "Multimedia Adapter" è compatibile con tutti i dispositivi e player riconosciuti come memoria di massa USB, secondo le specifiche **USB 2.0**, con dimensione massima pari a 16 GB.

COMPATIBILITA' APPLE

Utilizzando il collegamento via cavo USB (non fornito in dotazione) "Multimedia Adapter" è compatibile ed omologato come "Made for":



iPod	<i>classic (6th generation)</i>
iPod	<i>nano (2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generation)</i>
iPod	<i>touch (1st, 2nd, 3rd and 4th generation)</i>
iPhone	<i>3G</i>
iPhone	<i>3GS</i>
iPhone	<i>4G</i>
iPhone	<i>4GS</i>

iPhone 5



COMPATIBILITA' VETTURE

"Multimedia Adapter" simula un caricatore CD utilizzando una connessione MINI ISO 8 POLI. Le vetture compatibili devono essere dotate di **connettore autoradio ISO**, con porta CD CHANGER disponibile. **Non compatibile con i sistemi di navigazione.** Se l'audio di ascolto dovesse risultare eccessivamente basso, spostare i 3 Dip Switch presenti all'interno di "Multimedia Adapter" nella posizione opposta rispetto alla selezione impostata da fabbrica.

YPSILON	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>	PANDA CLASSIC	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
PANDA '12	<i>CONTINENTAL</i>	QUBO	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
PUNTO EVO	<i>DELPHI</i>	DELTA	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
DOBLÓ	<i>DELPHI</i>	GIULIETTA	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
MITO	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>	GRANDE PUNTO	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
500	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>	159	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>
CROMA	<i>BOSCH/BLAUPUNKT</i>		

FUNZIONALITA'

COMANDO AUTORADIO	PER IPOD/IPHONE	USB MASS STORAGE DEVICE	PLAYER ANALOGICO (AUX)
MEDIA (1)	Accensione/ Spegnimento M.A.	Accensione/ Spegnimento M.A.	Accensione/ Spegnimento M.A.
MUTE (6)	Riproduzione/ Pausa traccia	Riproduzione/ Pausa traccia	Mute/Demute
UP (2)	Playlist successiva	Cartella successiva	Non disponibile
DOWN (3)	Playlist precedente	Cartella precedente	Non disponibile
LEFT (4) pressione breve < 1s	Time <4s: traccia precedente Time >4s: inizio traccia	Time <4s: traccia precedente Time >4s: inizio traccia	Non disponibile
RIGHT (5) pressione breve < 1s	Traccia successiva	Traccia successiva	Non disponibile
LEFT (4) pressione lunga ≥ 1s	Indietro veloce	Inizio traccia	Non disponibile
RIGHT (5) pressione lunga ≥ 1s	Avanti veloce	Avanti veloce	Non disponibile

